

VP-1900

取扱説明書

セットアップと使い方の概要編

- プリンターを使用可能な状態にするための準備作業と基本操作を説明しています。
- 本書は製品の近くに置いてご活用ください。

で使用の前に

4

安全上のご注意や各部の名称など、知っておいていただきたい 事項を説明しています。

プリンターのセットアップ

17

部品の取り付けからプリンタードライバーのインストールまで の作業を説明しています。

給紙と排紙

28

給紙方法、連続紙や単票紙の仕様などを説明しています。

リボンカートリッジの交換


52

消耗品であるリボンカートリッジの交換手順を説明していま **

さらに詳しい情報とサービスのご案内

54

CD-ROM 収録の『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル) の見方や、サービス・サポートのご案内をしています。







マークの意味

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。これらのマークが付いている記述は必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意味があります。

☆警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

★注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

補足説明や参考情報を記載しています。関連した内容の参照ページを示しています。

Windows の表記

(参考)

Œ

Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語 版

Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版

Microsoft[®] Windows[®] XP Professional Operating System 日本語版

Microsoft® Windows Vista® Operating System 日本語 版

Microsoft[®] Windows[®] 7 Operating System 日本語版 Microsoft[®] Windows[®] 8 Operating System 日本語版 本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8 と表記しています。またこれらを総称する場合は「Windows」、複数の Windows を併記する場合は「Windows 2000/XP/Vista/7/8」のように Windows の表記を省略することがあります。

給紙方法の呼称

本書で説明する給紙方法と操作パネルおよびブリンタードライバー上の表記は以下のようになります。

給紙方法	操作パネル の表記	プリンター ドライバーの表記
単票紙を用紙ガイド から手差し給紙する	単票	手差し
連続紙をリア / フロント プッシュトラクター、プル トラクターから給紙する	連続紙	トラクター

商標

- EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプ ソン株式会社の登録商標です。
- IBM PC、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista は米国マイクロ ソフトコーポレーションの米国およびその他の国における 登録商標です。
- Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。
- その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き の点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。
- 弊社純正品以外および弊社品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合は、保証期間内であっても責任は負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。

もくじ

で使用の前に4
安全上のご注意 4 各部の名称と役割 10
プリンターのセットアップ17
セットアップの流れ 17 1. 同梱物の確認 19 2. 保護材の取り外し 19 3. 部品の取り付け 20 4. 電源接続 20 5. コンピューターとの接続 21 6. リボンカートリッジの取り付け 23 7. 動作確認 25 8. プリンタードライバーのインストール 26
給紙と排紙28
給紙経路と用紙 28 連続紙の給紙と排紙 36 単票紙の給紙と排紙 46 連続紙と単票紙の切り替え 49 用紙が詰まったときは 50
リボンカートリッジの交換52
さらに詳しい情報とサービスのご案内54
PDF マニュアルの紹介と使い方 54 各種サービス・サポートのご案内 55 保守サービスのご案内 55

で使用の前に

本製品を安全にお使いいただくための情報と、本製品の部品名称一覧を記載しています。

安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品の取扱説明書をお読みください。 本製品の取扱説明書の内容に反した取り扱いは、故障や事故の原因になります。本製品の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてお使いください。

本製品の取扱説明書では、お客様やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作や取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<u></u> 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

してはいけない行為(禁止行為)を示しています。	電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
分解禁止を示しています。	濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。
製品が水に濡れることの禁止を示しています。	必ず行っていただきたい事項(指示、行為)を示して います。
アース接続して使用することを示しています。	特定の場所に触れることの禁止を示しています。

設置に関するご注意

⚠警告



本製品の通風口をふさがないでください。

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。 布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。



油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど 湿気の多い場所に置かないでください。

感電・火災のおそれがあります。



不安定な場所、ほかの機器の振動が伝わる場所 に設置・保管しないでください。

落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。



本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあり ます。



本製品の組み立て作業(開梱、付属品の取り付けなど)は、梱包箱、梱包材、同梱品を作業場所の外に片付けてから行ってください。

滑ったり、つまずいたりして、けがをするおそれがあ ります。

本製品は次のような場所に設置してください。

- 水平で安定した場所
- 風通しの良い場所
- 気温(5~35℃)と湿度(10~80%)の場所


本製品は精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。


- 直射日光の当たる場所
- ホコリや塵の多い場所
- 温度変化や湿度変化の激しい場所
- 火気のある場所
- 水に濡れやすい場所
- 揮発性物質のある場所
- 冷暖房機具に近い場所
- 震動のある場所
- 加湿器に近い場所
- テレビ・ラジオに近い場所

【注意 静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。


- 本製品を「プリンター底面より小さい台」の上に設置しないでください。プリンター底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。必ずプリンター本体より広く平らな面の上にプリンターを設置してください。
- 本製品をプリンター台に設定する場合は、本体重量(約12.6kg)に耐えられるプリンター台に設定してください。
- 用紙やリボンカートリッジの交換などが簡単にできるようにスペースを確保してください。
- 本製品の外形寸法は次の通りです(小数点以下四捨五入)。


单票紙使用時





連続紙使用時





電源に関するご注意

小警告



AC100V以外の電源は使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくだ さい。

感電のおそれがあります。



破損した電源コードを使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口へご相談ください。エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、本書裏表紙をご覧ください。

また、電源コードを破損させないために、以下の点を 守ってください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードに重いものを載せない
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
- 熱器具の近くに配線しない



漏電事故防止のため、接地接続 (アース) を行ってください。

アース線 (接地線) を取り付けない状態で使用すると、感電・火災のおそれがあります。

電源コードのアースを以下のいずれかに取り付けてください。

- 電源コンセントのアース端子
- 銅片などを 65cm 以上地中に埋めた物
- 接地工事(D種)を行っている接地端子 アース線の取り付け/取り外しは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。ご使用になる電源コンセントのアースを確認してください。アースが取れないときは、販売店へご相談ください。



次のような場所にアース線を接続しないでくだ さい。

- ガス管(引火や爆発の危険があります)
- 電話線用アース線および避雷針(落雷時に大量の電気が流れる可能性があるため危険です)
- 水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません)



電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。



電源コードのたこ足配線はしないでください。

発熱して火災になるおそれがあります。 家庭用電源コンセント(AC100V)から直接電源を 取ってください。



電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃 の根元、および刃と刃の間を清掃してください。

電源プラグを長期間コンセントに差したままにして おくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災の原因となるおそれがあります。



付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードをほかの機器に使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。



電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。

感電・火災のおそれがあります。



本製品の電源を入れたままでコンセントから電 源プラグを抜き差ししないでください。

感電・火災のおそれがあります。



電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。

コードの損傷やプラグの変形による感電·火災のおそれがあります。

⚠注意



長期間で使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

取り扱い上のご注意

小警告



煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエブソンの修理窓口へご相談ください。エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、本書裏表紙をご覧ください。



異物や水などの液体が内部に入ったときは、そ のまま使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。すぐに電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店また はエプソンの修理窓口へご相談ください。エプソンの 修理に関するお問い合わせ先は、の連絡先は本書裏表 紙をご覧ください。



開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。 感電・火災のおそれがあります。



取扱説明書で指示されている箇所以外の分解は行わないでください。



可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しないでください。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。



アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある 場所や火気のある場所では使用しないでくださ い。

感電・火災のおそれがあります。



お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。

引火による火災のおそれがあります。



製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所以外には触れないでください。

感電や火傷のおそれがあります。



各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている 以外の配線をしないでください。

発火による火災のおそれがあります。また、接続した ほかの機器にも損傷を与えるおそれがあります。

注意



本製品の上に乗ったり、重いものを置かないで ください。

特に、子どものいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。



使用中または使用直後に、プリンターカバーを 開けたときはプリントヘッド部分に触れないで ください。

高温になっているため、火傷のおそれがあります。



各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、 取り付ける向きや手順を間違えないでくださ

、 火災やけがのおそれがあります。 取扱説明書の指示に従って、正しく取り付けてくださ い。



本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。

コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。



印刷用紙の端を手でこすらないでください。

用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあ ります。



リボンカートリッジは、子どもの手の届かない 場所に保管してください。



電源投入時および印刷中は、排紙ローラー部に指を近付けないでください。

指が排紙ローラーに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排紙されてから手に取ってください。



インクが皮膚に付いてしまったり、目や口に 入ってしまったときは以下の処置をしてくださ い。

- 皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。
- 目に入ったときはすぐに水で洗い流してください。 そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこす おそれがあります。異常がある場合は、速やかに医 師にご相談ください。
- 口に入ったときは、すぐに吐き出し、速やかに医師 に相談してください。

さらに以下の点も注意してください。


- 用紙やリボンカートリッジが取り付けられていない状態で印刷しないでください。
- 印刷中にプリンターカバーを開けないでください。
- 印刷中に電源を切らないでください。
- リボンがたるんだ状態で印刷しないでください。


本製品の不具合に起因する付随的損害について

万一、本製品(添付のソフトウェアなども含みます)の不具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そのことから生じた付随的な損害(本製品を使用するために要した諸費用および本製品を使用することにより得られたであろう利益の損失など)は、補償いたしかねます。


各部の名称と役割

正面






内部および背面



11

操作パネル

操作パネル上のランプでプリンターの状態がわかります。スイッチ操作で各種機能の設定や実行ができます。



ランプの表記 ○:点灯 ●:消灯 💍:点滅

①[用紙チェック]ランプ(赤)

ランプ	概要	
\bigcirc	用紙がありません。	
8	用紙が詰まった、またはレリースレバーの設定に問題があります。	

②[印刷可](微小送り)スイッチとランプ(緑)

スイッチを短い時間(3 秒未満)押すと印刷可状態と印刷不可状態を切り替えます。印刷可状態のときにランプが点灯します。

ランプが消えているときは、用紙切れや紙詰まりなどのトラブルを解消してからスイッチを押し、ランプを点灯させます。 3 秒以上押すと、用紙の位置を微調整するための[微小送りモード]になり、ランプが点滅します。

[微小送りモード]:

[印刷可] スイッチを3秒以上押します。

「ピッ」というブザーが鳴ったらスイッチを離してください。ランプが点滅し、微小送りができます。

- ↓スイッチを押すと、用紙は給紙側へ送られます。
- ★スイッチを押すと、用紙は排紙側へ送られます。

微小送りモードを終了させるには、[印刷可] スイッチを短く押します。ランプが点滅から点灯に変わります。

②『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル)-「印刷できる用紙」-「ティアオフと微小送り」-「用紙位置の微調整(微小送り)」

③[改行/改ページ]スイッチ

用紙の種類	概要	
連続紙	スイッチを短く押すと改行します。スイッチを押し続けると改ぺージします。	
単票紙 スイッチを短く押すと改行します。スイッチを押し続けると排紙します。		
微小送り時には綦スイッチ(用紙を給紙側へ送る)として働きます。		

④[給紙/排紙]スイッチ

用紙の種類	概要	
連続紙	印刷位置に給紙されていない状態でスイッチを押すと、給紙します。 印刷位置に給紙されている状態でスイッチを押すと、フロントまたはリアプッシュトラクターの位置まで逆 送りします。	
単票紙	印刷位置に給紙されていない状態でスイッチを押すと、給紙します。 印刷位置に給紙されている状態でスイッチを押すと、排紙します。	
微小送り時には▲スイッチ(用紙を排紙側へ送る)として働きます。		

レリースレバーがプルトラクター位置の場合、[給紙/排紙] スイッチは使用できません。

- ↓注意 連続紙をトラクター位置に逆送りする前に、出力済みのページを必ず切り離してください。1ページを超える連続紙 を逆送りすると、用紙が途中で詰まることがあります。
 - ラベル紙は逆送りしないでください。ラベルが台紙からはがれて、プリンター内部に貼り付くことがあります。「改 行/改ページ] スイッチで紙送りしてください。



- ◆考 ・ 使用する用紙と給紙方法に合わせて、レリースレバーを正しく設定してください。 △ 本書 31 ページ 「レリースレバーの設定」
 - 用紙がセットされていると、「給紙 / 排紙] スイッチを操作しなくても自動給紙し、印刷を開始します。

⑤[用紙カット位置 / ハガキ選択]スイッチとランプ(緑)

レリースレバーがプルトラクター位置の場合、[用紙カット位置 / ハガキ選択] スイッチは使用できません。

ランプ	概要
岁 労 用紙カット位置	連続紙を使用している場合に[用紙カット位置]スイッチとして機能します。スイッチを押すと連 続紙のミシン目を用紙カット位置まで送り、両方のランプが点滅します。
○ ● ハガキ	ハガキに印刷する場合に [ハガキモード] スイッチとして機能します。ハガキに印刷する場合にアジャストレバーを「2」に設定してから、スイッチを押して左側のランプを点灯させます。ハガキ以外の用紙に印刷するときは、スイッチを押して両方のランプを消灯させます。



◆考
 アジャストレバー位置が「2」に設定されていないと、スイッチを押してもハガキモードになりません。

⑥[高速印字]スイッチとランプ(緑)

文字パターンのドットを間引きして、通常より高速に印字します(DOS 環境下で有効)。

試し印刷やリボンカートリッジの消耗を抑えたいときに設定してください。ただし、印字品質は低下します。

ランプ	概要	
•	通常の速度で印字します。	
0	文字パターンのドットを間引きして、通常より高速で印字 * します。	

*: Windows 環境下で高速印字をするには、さらにプリンタードライバーの[印刷速度]を[高速]に設定する必要があります。 ☑『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル)-「Windows からの印刷」-「プリンタードライバーの設定」-「設定項目」



参考 設定はメモリーに記憶され、電源を切っても保持されます。

⑦[書体]スイッチとランプ(緑)

ランプ	概要
●○自動	ソフトウェアの書体設定に従って印刷します。ソフトウェア上で書体の設定がない場合、漢字は明朝体、 英数カナ文字はエプソンローマンで印刷します。
○●明朝	漢字は明朝体、英数カナ文字はエプソンローマンで印刷します。ただしソフトウェア上で TrueType フォントなどを設定した場合は、ソフトウェアで設定した書体で印刷されることがあります。
○ ○ ゴシック	漢字はゴシック体、英数カナ文字はエプソンサンセリフで印刷します。ただしソフトウェア上でTrueTypeフォントなどを設定した場合は、ソフトウェアで設定した書体で印刷されることがあります。



- 本設定はプリンターの内蔵書体で印刷する場合のみ有効です。オペレーティングシステムやソフトウェアで書体(TrueType フォントなど)を指定できるときは、このスイッチの設定よりソフトウェアの設定が優先されます。
- 設定はメモリーに記憶され、電源を切っても保持されます。

プリンター内蔵書体の印字例

· 明朝体

東西南北春夏秋冬 セイコーエプソン あいうえお ・エプソンローマン

0123456789 ABCDEFGHIJKLMN abcdefghijklmn

・ゴシック体 ・エプソンサンセリフ

東西南北春夏秋冬 0123456789 セイコーエプソン ABCDEFGHIJKLMN abcdefghijklmn

(漢字モード)

[< > ≪ >> Ò. © II Z Z 0 ٠ Δ γ Y Å ‰ # b ٥ a b c d eげ ż ž じ (英数カナ文字モード)

!"#\$%&'()*+,-./01234567 !"#\$%&'()*+,-./012345678 "#\$%&'()*+,-./0123456789 #\$%&'()*+,-./0123456789: %&'()*+,-./0123456789:

ランプ表示によるプリンター状態

○:点灯 ●:消灯 Ö:点滅 ••• = 短い断続音(ピッピッピッ)、••••• = 長い断続音(ピーピーピーピーピー)

パネルランプの状態	ブザー鳴動	問題
	パターン	対処方法
○ [印刷可] ランプ▲ 「四郷エー・カンニン・プ	_	印刷可能です。
● [用紙チェック] ランプ 		_
● [印刷可] ランプ○ 「田郷ギェック」 ニンプ	•••	用紙切れです。
○ [用紙チェック] ランプ		用紙をセットしてください。
● [印刷可] ランプ	•••	レリースレバーの設定が間違っています。
		レリースレバーを適切な位置に設定します。 ② 本書 28 ページ 「給紙経路と用紙」
● [印刷可] ランプ ※ [田紙チェック] ランプ	•••	完全に排紙されていません。
		[給紙 / 排紙] スイッチを押して排紙します。
	•••	用紙が詰まっています。
		本書 50 ページ 「用紙が詰まったときは」を参照して、詰まった用紙を取り 除きます。
岁 [印刷可] ランプ	_	プリントヘッドが許容範囲を超えた高温になっています。
		[印刷可] ランプの点滅が点灯に変わるまでお待ちください。
	_	微小送りモードが選択されています。
		_
● [印刷可] ランプ● [用紙チェック] ランプ	•••	プリンターカバーが開いています。
		プリンターカバーを確実に閉じます。
 岁 [印刷可] ランプ 岁 [用紙チェック] ランプ (同時に 3 秒間点滅)	_	ロックアウトされた機能(スイッチ)を押しました。 ②『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル)-「プリンター設定値の変更」 -「操作パネルからの設定」-「操作パネルからの設定を制限する(パネルロックアウトモード)」
		_
○ ● [用紙カット位置 / ハガキ選択] ランプ	_	八ガキモードが選択されています。
		_
	_	連続紙のミシン目が用紙カット位置にあります。
		ミシン目で切り離してください。
○ [高速印字] ランプ	_	高速印字モードが選択されています。
		_
● ○ [書体] ランプ	_	自動が選択されています。
		_


パネルランプの状態	ブザー鳴動 パターン	問題
	//9-2	対処方法
○ ● [書体] ランプ	_	明朝が選択されています。
		_
○ ○ [書体] ランプ	_	ゴシックが選択されています。
		_
岁 すべてのランプ	••••	不明なプリンターエラーが発生しました。
		プリンターの電源を切って数分放置後、再度プリンターの電源を入れてください。それでもエラーが発生するときは、お買い求めいただいた販売店またはエプソンの修理窓口へご相談ください。エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、本書裏表紙をご覧ください。

プリンターのセットアップ

プリンターを箱から取り出し、プリンターが使用できるようにセットアップします。

セットアップの流れ

セットアップは以下の手順で行います。



5 コンピューターとの接続

₾21ページ

お手持ちのケーブルでプリンターとコンピューターを接続します。



6 リボンカートリッジの取り付け

☎23ページ



フ 動作確認


₾25ページ

プリンターが問題なく使用できるかどうかを確認します。



8 プリンタードライバーのインストール △26ページ

Windows で使用するには、同梱の EPSON プリンターソフトウェア CD-ROM に収録されているプリンタードライバーやユーティリティーソフトなどをコンピューターにインストールする必要があります。








1. 同梱物の確認


次のものがそろっていること、それぞれに損傷のないことを確認してください。

不足品や損傷しているものがございましたら、お買い求めいただいた販売店へご連絡ください。

□ プリンター本体



□ 用紙ガイド(上)




□ リボンカートリッジ



□ 紙送りノブ



□ 電源コード



- ロ VP-1900 取扱説明書 セットアップと使い方の概要編(本書)
- □ EPSON プリンターソフトウェア CD-ROM



- プリンタードライバー
- EPSON ステータスモニタ 3
- VP-1900 取扱説明書 詳細編(PDF マニュアル)


上記同梱品のほかに、各種ご案内が同梱されている場合が ありますので、ご了承ください。

2. 保護材の取り外し


プリンター輸送時の衝撃から守るために、保護材がプリンターに取り付けられています。

以下の保護材を取り外してください。


1 ①~⑥のテープと保護材を取り外します。



2 プリンターカバーを開け持ち上げて取り外し (⑦)、⑧ ⑨の保護材と⑩のテープ、⑪の保護紙 を取り外します。



3 用紙ガイド(前)を取り外し(⑫)、⑬ ⑭の保 護材を取り外します。




!注意

- 梱包箱、梱包材、保護材などは、プリンターの再輸送時に必要です。大切に保管してください。
- 上記以外にも、保護材があった場合は、取り外してください。
- 取り外したブリンターカバー、用紙ガイド(前)は、取り 外しの逆の手順で取り付けてください。

3. 部品の取り付け

同梱されている用紙ガイドと紙送りノブをプリンターに 取り付けます。

- プリンターの電源が切れていることを確認します。
- 2 用紙ガイド(上)を取り付けます。 用紙ガイドの左右外側のピンをプリンター内部後方 にある溝に差し込んで、後ろに倒します。



3 プリンター右側面の取り付け口に紙送りノブを 差し込みます。


取り付け口内部の軸と紙送りノブ側の差し込み口の形状を確認して差し込んでください。



!注意

紙送りノブは、プリンター内部に詰まった用紙を取り除くために使います。電源が入っているときは、絶対に紙送りノブを使用して紙送りしないでください。

用紙ガイド(上)カバーを閉じます。



4. 雷源接続

電源コードを電源コンセントに接続します。


「ご使用の前に」をお読みいただき、正しく取り扱ってください。

△ 本書4ページ「ご使用の前に」


プリンターの電源が切れていることを確認しま す。

電源が切れているときは、操作パネルのランプが消えています。

- 2 インターフェイスケーブルが接続されていないことを確認します。
- 3 プリンター背面の AC インレットに電源コードを差し込みます。



4 AC100V のコンセントに電源コードのプラグを正しく差し込みます。



(参考)

漏電による事故防止について

本製品の電源コードには、アース線(接地線)が付いています。 アース線を接地すると、万が一製品が漏電したときに、電気を 逃がし感電事故を防止できます。コンセントにアースの接地端 子がない場合は、アース線端子付きのコンセントに変更してい ただくことをお勧めします。コンセントの変更については、お 近くの電気工事店へご相談ください。アース線が接地できない 場合でも、通常は感電の危険はありません。

!注意

- 電源プラグをコンピューター背面のコンセントに接続しないでください。
- 電源の切/入は、5秒程度待ってから行ってください。
 切/入の間隔が短すぎるとプリンターの電源部が故障するおそれがあります。
- 印刷の途中で電源を切らないでください。

4

5. コンピューターとの接続

本製品は、パラレルインターフェイスケーブルまたは USB インターフェイスケーブルでコンピューターにロー カル接続するか、オプションのインターフェイスカードを 使用してEthernetケーブルでネットワークに接続するこ とができます。



お使いのコンピューターや接続環境によって使用するケーブ ルが異なるため、同梱されていません。別途ご用意ください。

ローカル接続

本製品は、以下の接続方法でコンピューターにローカル接続してください。

- パラレル接続
- USB 接続

以下の説明を参照してご利用の環境に合ったケーブルをお買い求めください。

ケーブル	機種	型番
パラレル インターフェイス	DOS/V 仕様機	PRCB4N
USB インターフェイス	USB ケーブルが 接続できる機種 [*]	USBCB2

*: USB接続するためには、コンピューターメーカーによりUSBポートの動作が保証されている必要があります。

!注意

- 推奨ケーブル以外のケーブルを使用すると正常に印刷できない場合があります。
- 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンター切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクター(ハードウェアキー)などを、コンピューターとプリンターの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があります。

(参考)


- プリンターにオプションのインターフェイスカード (VPIF3)を取り付けてコンピューターを接続するときは、 以下のページを参照してください。
 - ② 『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル) − 「オプションと消耗品」 − 「インターフェイスカード」 − 「取り付け方」
- オプションのインターフェイスカードを使用するときは、 自動インターフェイス選択機能により使用するインター フェイスを自動的に選択できます。インターフェイス選択 機能については、以下のページを参照してください。
 - ② 「取扱説明書 詳細編」(PDF マニュアル) − 「プリンター設定値の変更」 − 「操作パネルからの設定」

電源が切れていることを確認します。

プリンターの電源とコンピューターの電源が切れていることを確認します。

2 インターフェイスケーブルをプリンターに接続 します。

パラレルケーブル:




パラレルケーブルをプリンター側のコネクターに しっかり差し込み、上下のコネクター固定金具を内側 に倒して固定します。

ケーブルに FG 線(グランド線)* が付いているときは、コネクターの下にある FG 線取り付けネジを使って接続します。

* FG 線(グランド線): ノイズによる誤動作を防止するための 接続線

USB ケーブル:



USB ケーブルをプリンター側のコネクターにしっか り差し込みます。

3 もう一方のコネクターをコンピューターのコネクターに差し込みます。

以上でコンピューターとの接続は終了です。コンピューター側の接続については、お使いのコンピューターの取扱 説明書をご覧ください。

参考

USB ケーブルの場合は、以下の点をご確認ください。

- ケーブルのコネクターには、表裏があります。差し込み口の形状に合わせて差し込んでください。
- USB ケーブルの差し込み口が複数ある場合は、どこに差し込んでも問題ありません。
- USB ハブを使用する場合は、コンピューターに一番近い USB ハブへ接続してください。

以上でコンピュータとの接続は終了です。

ネットワーク接続

ネットワーク接続するには、オプションが必要です。インターフェイスカードの取り付けは PDF マニュアルの以下のページを参照して行ってください。

△ア『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル) - 「オプションと消耗品」 - 「インターフェイスカード」 - 「取り付け方」

型番	名称	解説
PRIFNW7	100BASE-TX/ 10BASE-T マルチプロトコル ネットワーク I/F カード	本製品をEthernet でネットワーク環境に接続するためのインターフェイスカードです。 TCP/IP、NetBEUI、AppleTalk に対応しています。接続には、Ethernet ツイストペアケーブル(カテゴリー5以上)が別途必要です。ネットワーク上の設定については、インターフェイスカードの取扱説明書を参照してください。

参考

- オプションのインターフェイスカードを使用するときは、 自動インターフェイス選択機能により使用するインター フェイスを自動的に選択できます。インターフェイス選択 機能については、以下のページを参照してください。
 『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル) - 「プリンター設定値の変更」 - 「操作パネルからの設定」
- Windows の標準ネットワーク環境でプリンターを共有する場合は、本製品の標準インターフェイスをご利用いただけます。オプションは必要ありません。プリンター共有については、PDF マニュアルの以下のページを参照してください。


!注意

- 本製品の電源を入れた状態で、ネットワークケーブルを抜き差ししないでください。
- ネットワークへは 10BASE-T/100BASE-TX どちらで も接続できますが、ネットワーク機能を最高のパフォーマ ンスに保つためには、100BASE-TX の最速ネットワーク を、ネットワーク負荷の軽い環境で使用されることをお勧 めします。
- 100BASE-TX 専用 HUB を使用する場合は、接続される すべての機器が 100BASE-TX 対応であることを確認し てください。
- ネットワークに有線で接続するときは HUB をお使いください。 HUB を使わずにクロスケーブルで接続することはできません。
- 一部スイッチングHUBでは正常に動作しないことがあります。その場合はスイッチング HUB と本製品の間に自動切り替えのない HUB を入れるなどの方法をお試しください。

- プリンターの電源が切れていることを確認しま す。
- オプションのインターフェイスカードを装着してから Ethernet ケーブルを接続します。

オプションのインターフェイスカードの装着方法は、 PDF マニュアルの以下のページを参照してください。

△ア『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル) − 「オプションと消耗品」 − 「インターフェイスカード」 − 「取り付け方」



3 ケーブルのもう一方のコネクターを、HUB の空いているポートに差し込みます。

コンピューターへのケーブルの接続については、コン ピューターの取扱説明書を参照してください。

以上でコンピューターとの接続は終了です。


インターフェイスカードの設定方法については、お使いの インターフェイスカードの取扱説明書を参照してくださ い。

6. リボンカートリッジの取り付け

同梱されているリボンカートリッジをプリンターに取り付けます。リボンカートリッジを乱暴に扱うと印字不良の原因となりますので、ていねいに扱ってください。

!注意


リボンカートリッジ取り付け時は、プリンター内部の白いケーブルに触れないでください。



プリンターの電源が切れていることを確認します。


電源が切れているときは、操作パネルのランプが消えています。

プリンターカバーを取り外します。 プリンターカバーの両側を持ち、手前に開いてから ゆっくり持ち上げ取り外します。




プリントヘッドをリボン取り付け位置へ移動します。

リボン取り付け位置は排紙ユニット右側の少しへこんだ部分です。




4 リボンガイドをリボンカートリッジから外し、 90 度回転させて、リボンカートリッジのピン に差します。



リボンのたるみを取ります。


リボンカートリッジのツマミを矢印の方向に回して リボンのたるみを取ります。リボンにねじれや折れ曲 がりがなく、自由に動くのを確認してください。



リボンカートリッジを取り付けます。


ツマミが上向きになるようにリボンカートリッジを持ちます。リボンカートリッジ前面両端のくぼみをプリンター内部にある左右手前側のピンにはめ込み、カートリッジ両側のくぼみとピンがはまるように押し込みます。

リボンカートリッジの両端を軽く押して、傾きやがたつきのないことを確認してください。




フ リボンガイドをプリントへッドに取り付けま す。

リボンガイドをリボンカートリッジから外して、プリントヘッド両側のピンにカチッと音がするまで差し込みます。



リボンのたるみを取ります。


リボンカートリッジのツマミを矢印の方向に回して リボンのたるみを取ります。リボンにねじれや折れ曲 がりがなく、自由に動くのを確認してください。



!注意


リボンがたるんだ状態で印刷しないでください。たるんだリボンカートリッジに絡み、リボンが切れたりプリントヘッドが損傷することがあります。 リボンはまっすぐで平らな状態でお使いください。

9 プリントヘッドを左右に動かし、リボンが引っ かからないことを確認します。



プリンターカバーを取り付けます。

プリンターカバー両端をプリンター左右の穴に差し 込んで、ゆっくりと倒し、しっかり閉じます。



!注意

プリンターカバーが開いていたり、浮いていると、ブザーが鳴り安全装置が働いて印刷ができません。

以上でリボンカートリッジの取り付けは終了です。 続いてプリンターの動作確認を行います。

7. 動作確認

プリンターが正常に動作するかどうかをプリンター内蔵の印字パターンを印刷して確認します。 B4 横長サイズ以上の単票紙を用意してください。

(参考)

動作の確認は連続紙を使用することもできます。連続紙のセットの仕方については、以下のページを参照してください。

③ 本書 36 ページ 「連続紙の給紙と排紙」


プリンターの電源が切れていることを確認しま す。

電源が切れているときは、操作パネルのランプが消えています。

!注意

電源の切 / 入は、5 秒程度待ってから行ってください。切 / 入の間隔が短すぎるとプリンターの電源部が 故障するおそれがあります。

用紙ガイド(上)カバーを手前に開け、レリースレバーを単票給紙(√分)位置に設定します。




3 プリンターカバーを開け、アジャストレバーを [O] に設定し、プリンターカバーを閉じます。

一般的な単票用紙や連続紙に印刷する場合は「O」に設定してください。厚手の用紙や複写紙に印刷する場合は、以下のページを参照してください。

② 本書 32 ページ 「アジャストレバーの設定」

4 エッジガイド位置を調整します。

エッジガイド(左)を用紙ガイドのマーク(**)** に合わせ、エッジガイド(右)を使用する用紙の幅に合わせます。




!注意

B4 横置きまたは 360mm (14 インチ) 以上の幅の 用紙を使用してください。紙幅が狭いと、用紙をはみ 出して印刷します。

- **月紙ガイド(上)カバーを閉じます。**
- 6 [改行 / 改ページ] または [給紙 / 排紙] どちらか のスイッチを押したまま電源を入れます。
 - [改行 / 改ページ]スイッチ: 英数カナ文字モード印字をします
 - [給紙 / 排紙] スイッチ:漢字モード印字をします

[用紙チェック] ランプが点灯します。

7 用紙を用紙ガイド(上)にセットします。 エッジガイドに沿って単票紙を差し込みます。 単票紙の先端が突き当たるまで差し込むと、自動的に 給紙して動作確認を実行します。



⚠注意

印刷中はプリンターカバーを開けないでください。カバーを開けると印刷が中断します。プリンターカバーを閉じると、印刷を再開します。

<印刷結果例(一部抜粋してあります)>

漢字モード



英数カナ文字モード

!"#\$%&'()*+,-./0123456 ! "#\$%&'()*+,-./01234567 "#\$%&'()*+,-./012345678 #\$%&'()*+,-./0123456789 \$%&'()*+,-./0123456789: %&'()*+,-./0123456789:;

(参考)

印刷中に[印刷可]スイッチを押すと印刷は停止しま す。再度押すと印刷を再開します。1枚目の印刷が終 了し、続いて2枚目の用紙に印刷する場合は、次の用 紙をセットすると自動的に印刷します。

[印刷可] スイッチを押して印刷を終了させてか ら、プリンターの電源を切ります。

> [印刷可] スイッチが押されるまで印刷は繰り返して 行われます。プリンターに用紙が残っているときは、 [給紙/排紙] スイッチを押して用紙を排紙してから 電源を切ってください。

!注意

電源の切/入は、5秒程度待ってから行ってください。 切/入の間隔が短すぎるとプリンターの電源部が故障 するおそれがあります。

印刷結果を確認します。

■ の印刷結果のように印刷されていればプリンター は正常に動作しています。



手順通りに実行しても印刷できない、プリンターが動作しな いときは、お買い求めいただいた販売店またはエプソンの修 理窓口へご相談ください。

エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、本書裏表紙をご 覧ください。

Windows 環境でお使いの場合は、続いてプリンタードラ イバーなどをインストールします。

8. プリンタードライバーのインストール

Windows プリンタードライバーやプリンター監視ユー ティリティー(EPSON ステータスモニタ 3) などをイ ンストールします。

(参考)

- EPSON ステータスモニタ 3 は、プリンターの状態を監視 して、エラーメッセージなどを画面に表示するユーティリ ティーです。プリンタードライバーのインストール後、続 けてインストールすることができます。 EPSON ステータスモニタ 3 で監視できるプリンターの
 - 接続形態は以下です。
 - パラレル接続または USB 接続でのローカルプリンター
 - Windows 共有プリンタ-
 - TCP/IP 接続プリンター(オプションの PRIFNW7 を

双方向通信をサポートしていないコンピューターでは使 用できません。

- Windows プリンタードライバーを使用しない特殊なアプ リケーションソフトをお使いの場合に、プリンタードラ イバーや EPSON ステータスモニタ 3 をインストールす ると正常に印刷されなくなることがあります。このよう な環境ではプリンタードライバーや EPSON ステータス モニタ3をインストールしないようにしてください。
- プリンターの電源を切ります。 指示があるまでプリンターの電源を入れないでくだ さい。
- Windows を起動します。 管理者権限のあるユーザー (Administrator) でログ インしてください。



EPSON プリンターソフトウェア CD-ROM を 3 コンピューターにセットします。

4 [簡単インストール] をクリックします。



参考

上記の画面が表示されないときは、[マイコンピューター] - [CD-ROM] - [Epsetup.exe] をダブルクリックしてください。

以下の画面が表示されたら、内容を確認して[同意する] を選択し、[次へ] をクリックします。 ソフトウェアのインストールが始まります。 [同意しない] をクリックした場合は、[キャンセル] をクリックしてインストールを終了させます。



しばらくすると、以下の画面が表示されます。 プリンターの電源を入れてください。

プリンターの接続先を設定します。



参考

6 の画面表示後、約3分経過してもプリンターの接続 が確認できない、あるいは印刷先のポートが認識でき ないと、以下のような画面が表示されます。



プリンターの電源が入っているか、推奨ケーブルが正しく接続されているかを確認して、[再試行]をクリックし、[手動設定] から接続しているポートを選択してください。

7 以下のような画面が表示されたら [終了] をクリックします。



8 [終了] をクリックします。



以上で終了です。


給紙と排紙

本製品の給紙経路、使用できる用紙とセット方法などを説明します。

給紙経路と用紙

本製品ではプリンターの前後、上下から給紙することができます。給紙する用紙の種類と経路を選択するには、レリースレバーを使用します。

レリースレバーには 4 つの設定位置があります。それぞれの設定位置には、給紙する用紙と給紙経路を示すイラストが描かれています。



	用紙種類	レリース レバー	給紙経路 (トラクター装着位置)	給紙方法
連続紙	 上質紙、再生紙あるいは複写紙 (ノンカーボン紙) 複写紙は最大6枚(オリジナル+5枚)まで可 連続ラベル紙の台紙への印刷は不可 	リアプッシュトラクター	後部給紙(後部および上部) リアプッシュトラクター リアプッシュトラクター + プルトラクター	リアプッシュトラクター (プルトラクター併用可) 連続紙をプリンター後部に取り付けたトラクターから給紙するときにこの位置に合わせます。また、トラクターをプリンター上部に取り付けると、リアブッシュトラクターが押し出した用紙を同時に引き上げて給紙することもできます。
		フロント プッシュ トラクター	前部給紙(前部および上部) フロントプッシュトラクター フロントプッシュトラクター + プルトラクター (オプション)	フロントプッシュトラクター (プルトラクター併用可) 連続紙をプリンター前部に取り付けたトラクターから給紙するときにこの位置に合わせます。また、オプションのプルトラクターをプリンター上部に取り付けると、フロントプッシュトラクターが押し出した用紙を同時に引き上げて給紙することもできます。
		プルトラク ター PULL	前部給紙 (上部) 底部給紙 (上部) 後部給紙 (上部)	プルトラクター 連続紙をプリンター上部に取り付け たトラクターで給紙するときにこの 位置に合わせます。 プリンターの前部、後部または底部か ら連続紙を給紙できます。
単票紙	上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン紙) 複写紙は最大6枚(オリジナル+5枚)まで可 単票ラベル紙は使用不可	単票給紙	前部給紙	用紙ガイド(上/前)から給紙します (横のり綴じ単票複写紙は用紙ガイド (前)のみ)。
ハガキ	• 原則として郵便ハガキ、私 製ハガキの場合は正しい 寸法のもの		上部給紙	

印刷できる用紙

本製品で印刷できる用紙は下表の通りです。用紙仕様の詳細や注意事項、使用できない用紙の情報は『取扱説明書詳細編』(PDFマニュアル)に掲載されています。

☑ 『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル)-「印刷できる用紙」



給紙ミスや紙詰まりを防止するために以下のページを参照してください。

△ 本書 51ページ 「用紙詰まりの予防」

• 連続紙(連続複写紙)

項目	項目 一枚紙 複写	
品質	上質紙、再生紙	ノンカーボン紙 (オリジナル+5枚まで)
用紙幅	101.6 ~ 406.4mm	(4.0~16.0インチ)
ページ長	101.6~558.8mm (4.0~22.0インチ)	
用紙厚	0.065~0.1mm (0.0025~0.0039 インチ)	0.12~0.46mm (0.0047~0.018イ ンチ)
用紙連量	45~70kg (坪量52~81.3g/m ²)	34~50kg (坪量40~58g/m²) (1 枚当たり)

- ※ 用紙連量は、四六判紙 (788 × 1091mm 2) 1000 枚の質量を kg で表したものです。
- ※ 坪量は、紙 1 枚の 1 平方メートル当たりの質量を g/m² で表したものです。

(参考)

プリンタードライバーでの、連続紙の「用紙サイズ」の設定 は以下を参考にしてください。

- ① 用紙の横のサイズと縦(ミシン目とミシン目の間)を計ります。
- ② プリンタードライバー上では、インチ単位でサイズが表示されるため、計ったサイズをインチ単位に置き換えます(1 インチは、約 25.4mm です。ここでは、仮に横8 インチ×縦 4.67 インチの用紙とします)。
- ③ プリンタードライバーの [用紙サイズ] の一覧から、8 × 4.67 インチに合うサイズとして、「15 × 4 2/3inch」を選択します。プリンタードライバー上では、4.67 インチを 4 2/3 インチと分数で表現しています。

• 連続ラベル紙

項目	詳細	
品質	上質紙	
台紙用紙幅	101.6~406.4mm(4.0~16.0インチ)	
台紙ページ長	101.6~558.8mm(4.0~22.0インチ)	

項目	詳細	
推奨ラベルサイズ	幅 : 63.5mm (2.5 インチ) 以上 長さ: 23.8mm (0.94 インチ) 以上 R : 2.5mm (0.1 インチ) 以上	
用紙厚 (台紙含む)	0.16 ~ 0.19mm	
用紙連量	55kg (坪量 63.9g/m ²)	

※ 坪量は、紙 1 枚の 1 平方メートル当たりの質量を g/m² で表したものです。

• 単票紙(単票複写紙)

項目	一枚紙	複写紙* ²
品質	上質紙 ^{*1} 、普通紙、 PPC 用紙、再生紙	ノンカーボン紙 (オリジナル+ 5 枚まで)
種類	1	用紙ガイド(上): 天のり 用紙ガイド(前): 天のり、横のり
用紙幅	100~420mm (3.9~16.5インチ)	
用紙長	用紙ガイド(上): 100~420mm (3.9~16.5インチ) 用紙ガイド(前): 148~420mm (5.8~16.5インチ)	
用紙厚	0.065 ~ 0.14mm	0.12~0.46mm
用紙連量	45~78kg (坪量52.3~90g/m ²)	34~50kg (坪量 40~58g/m²) (1 枚当たり)

- *1:本書では、上質紙、普通紙、PPC 用紙を総称として、上質紙と表記します。
- *²: 横のり綴じ単票複写紙は用紙ガイド(前)のみで使用できます。
- ※ 用紙連量は、四六判紙 (788 × 1091mm²) 1000 枚の質量を kg で表したものです。
- ※ 坪量は、紙 1 枚の 1 平方メートル当たりの質量を g/m^2 で表したものです。

使用できる定形紙とセット方向は下表の通りです。

用紙サイズ	用紙ガイド(前)	用紙ガイド(上)
B4 (257 × 364mm)	縦長、横長	縦長、横長
B5 (182 × 257mm)	縦長、横長	縦長、横長
A3 (297 × 420mm)	縦長、横長	縦長、横長
A4 (210×297mm)	縦長、横長	縦長、横長
A5 (148×210mm)	縦長、横長	縦長、横長
A6 (105 × 148mm)	縦長	縦長、横長

※: B4 横より幅の広い単票用紙を使用するときは、左のエッジガイドをマークより左に寄せて使用してください。最大印字桁数は 136 桁ですので、用紙によっては左右マージン(余白部分)が多くなります。



用紙の厚さに応じてアジャストレバーを設定してください。 ② 本書 32 ページ 「アジャストレバーの設定」

• ハガキ


項目	詳細	
品質	郵便八ガキ	郵便往復八ガキ
用紙幅	100mm	148mm
用紙長	148mm	200mm
用紙厚	0.22mm	
用紙連量	165kg (坪量 191.5g/m ²) 相当	

- ※ 用紙連量は、四六判紙 (788 × 1091mm²) 1000 枚の質量を kg で表したものです。
- ※ 坪量は、紙 1 枚の 1 平方メートル当たりの質量を g/m² で表したものです。

レリースレバーの設定

プリンターの前後、上下から給紙することができます。給紙する用紙の種類と経路を選択するには、レリースレバーを使用します。

レリースレバーには 4 つの設定位置があります。それぞれの設定位置には、給紙する用紙と給紙経路を示すイラストが描かれています。



イラストが示す意味は、それぞれ次のとおりです。



単票給紙

単票紙やハガキを給紙するときにこの位置 に合わせます。

用紙ガイド(前/上)から給紙します。



リアプッシュトラクター (プルトラクター併用可)

連続紙をプリンター後部に取り付けたトラクターから給紙するときにこの位置に合わせます。また、トラクターをプリンター上部に取り付けると、リアプッシュトラクターが押し出した用紙を同時に引き上げて給紙することもできます。



フロントプッシュトラクター (プルトラクター併用可)

連続紙をプリンター前部に取り付けたトラクターから給紙するときにこの位置に合わせます。また、オプションのブルトラクターをプリンター上部に取り付けると、フロントブッシュトラクターが押し出した用紙を同時に引き上げて給紙することもできます。



プルトラクター

連続紙をプリンター上部に取り付けたトラクターで給紙するときにこの位置に合わせます。

プリンターの前部、後部または底部から連続 紙を給紙できます。




連続ラベル紙はフロントプッシュトラクターまたはブルトラクター(フロント / ボトム)から給紙します。

アジャストレバーの設定

給紙する用紙の厚さに合わせてアジャストレバーを調整 する必要があります。

一般的な単票用紙や連続紙に印刷する場合は、アジャストレバー位置を「O」に設定して印刷します。厚手の用紙や特殊紙(複写紙、ハガキ、ラベル紙)に印刷する場合には、用紙厚に合わせて次の表のようにアジャストレバーを調整します。



用紙の種類・枚数		アジャストレバーの設定値*
1枚紙	通常	0
	薄手	0
複写紙	2枚	0
	3枚	1
	4枚	2
	5枚	3
	6枚	4
ラベル、ハカ	jキ	2

⁻⁻⁻⁻*:-1、5、6、7 は通常は使用しません。

!注意

- 厚手の用紙や特殊紙に印刷する場合は、印刷領域に注意してください。ソフトウェアで印刷領域を設定する際、必ず印字推奨領域内で印刷するように設定してください。アジャストレバーの設定が大きいときに印字推奨領域外で印刷すると、プリントヘッドを損傷するおそれがあります。
- ハガキを使用するときは、アジャストレバーを「2」に設定し、「用紙カット位置 / ハガキ選択」スイッチを押してハガキモードにしてください。
 本書 12ページ「操作パネル」
- 上記の表は目安です。用紙の厚さに対してアジャストレバーの設定値が大きすぎると、印刷がかすれたり、印刷抜けを起こす場合があります。逆に設定値が小さすぎると、インクリボンや用紙が傷んだり、用紙が汚れたり、用紙が正しく送られない場合があります。大量に印刷する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確認ください。


トラクターユニットの付け替え

本製品は2つのトラクターが標準で用意されています。後部のプッシュトラクターまたは前部のフロントプッシュトラクターを取り外してプリンターの上部に取り付け、プルトラクターとして使用することができます。


フロントプッシュトラクターの取り外し

フロントプッシュトラクターを取り外してトラクターユニットの取り付け位置を変更するときは、以下の手順で取り外します。

- プリンターの電源を切ります。
- フロントカバーを開け、用紙ガイド(前)の両 端を持って取り外します。



3 フロントプッシュトラクターの左右のロックレバー(青)をつまみ、上に持ち上げるようにして取り外します。






取り付けてあるトラクターは、フックでプリンターに 固定されていますので、無理に引っ張らないでください。取り外すときはロックレバーを押さえながら持ち 上げてください。

次にトラクターユニットを取り付けます。

- ☆ 本書33ページ「フロントプッシュトラクター位置への取り付け」
- △ 本書 34 ページ「プルトラクター位置への取り付け」

フロントプッシュトラクター位置への取り付け

- プリンターの電源を切ります。
- 2 フロントカバーを開け、用紙ガイド(前)の両端を持って取り外します。
- 3 トラクターユニットの左右のレバーを持ち、図のように取り付けます。




以上で付け替え作業は終了です。用紙ガイド(前)を、用紙をセットした後に取り付けます。用紙のセット方法については、以下のページを参照してください。

② 本書 38ページ「フロントプッシュトラクター」


リアプッシュトラクターの取り外し

リアプッシュトラクターを取り外してトラクターユニットの取り付け位置を変更するときは、以下の手順で取り外します。

- プリンターの電源を切ります。
- 2 用紙ガイド(上)カバーを開け、用紙ガイド (上)を取り外します。



3 リアプッシュトラクターの左右のロックレバー (青)をつまみ、上に持ち上げるようにして取り 外します。



参考

取り付けてあるトラクターは、フックでプリンターに 固定されていますので、無理に引っ張らないでください。取り外すときはロックレバーを押さえながら持ち上げてください。


次にトラクターユニットを取り付けます。

△ 本書 34ページ 「リアプッシュトラクター位置への取り付け」


△ 本書 34ページ「プルトラクター位置への取り付け」

リアプッシュトラクター位置への取り付け

- **プリンターの電源を切ります。**
- **2** 用紙ガイド(上)カバーを開け、用紙ガイド (上)を取り外します。



3 トラクターユニットの左右のレバーを持ち、図 のように取り付けます。



以上で付け替え作業は終了です。用紙をセットした後に用紙ガイド(上)を取り付けます。用紙のセット方法については、以下のページを参照してください。

② 本書 36ページ「リアプッシュトラクター」

プルトラクター位置への取り付け



オプションのプルトラクターも以下の手順で取り付けてください。

- プリンターの電源を切ります。
- **プリンターカバーを取り外します。** プリンターカバーの両側を持ち、手前に開いてから取り外します。


注意

プリンターを使用した後はプリントヘッドが熱くなっていますので、しばらく触らないでください。

!注意

プリンターの電源を入れたままプリントヘッドを手で動かさないでください。 プリンターが損傷を受ける場合があります。

3 排紙ユニットを取り外します。 左右のレバー状の取っ手を同時に押し上げてから、持ち上げて取り外します。取り外した排紙ユニットは安全な場所に保管します。




!注意

排紙ユニットを取り外すときに、アジャストレバーの 位置を変更してしまう場合があります。設定を変えて しまった場合は、正しい位置に戻してください。

4 トラクターユニットの左右のレバーを持ち、図 のように取り付けます。

左右のギアが下に向かって奥側になるようにトラクターを両手で持ちます。そのままトラクターをプリンター内の金属フレーム両側にある小さな穴にはめ込み、フックがかかるように両側を後ろへゆっくり押さえつけます。



プリンターカバーを取り付けます。

プリンターカバー両端をプリンター左右の穴に差し 込んで、ゆっくりと倒し、しっかり閉じます。

以上で付け替え作業は終了です。用紙のセット方法については、以下のページを参照してください。

△ 本書 38ページ 「フロントプッシュトラクター」

△ 本書 40 ページ 「プルトラクター」

☞ 本書 42ページ 「プッシュ/プルトラクター」

!注意

- プルトラクターを装着しない場合は、排紙ユニットはプリンターに必ず取り付けておいてください。
 本書35ページ「排紙ユニットの取り付け」
- プリンターカバーが開いていたり、浮いていると、ブザー が鳴り安全装置が働いて印刷ができません。

排紙ユニットの取り付け


- プリンターの電源を切ります。
- **プリンターカバーを取り外します。** プリンターカバーの両側を持ち、手前に開いてから取り外します。

プリンターを使用した後はプリントヘッドが熱くなっていますので、しばらく触らないでください。

!注意

プリンターの電源を入れたままプリントヘッドを手で動かさないでください。 プリンターが損傷を受ける場合があります。

- **3** 用紙ガイド(上)を取り外します。
- 4 排紙ユニットを取り付けます。 取り付け位置にある金属フレームの下側に設けられている切り欠き部に排紙ユニットをはめ込み、フックが固定するように両側を上からゆっくり押さえます。



プリンターカバーを取り付けます。 プリンターカバー両端をプリンター左右の穴に差し 込んで、ゆっくりと倒し、しっかり閉じます。

!注意

- 排紙ユニットは、必ず取り付けた状態で使用してください。排紙ユニットが取り付けられていない状態で印刷すると印字品質が悪くなります。プルトラクターを取り付ける場合のみ、排紙ユニットを取り外します。
- 排紙ユニットを取り付けるときに、アジャストレバーの位置を変更してしまう場合があります。設定を変えてしまった場合は、正しい位置に戻してください。
 本書 32 ページ「アジャストレバーの設定」
- プリンターカバーが開いていたり、浮いていると、ブザー が鳴り安全装置が働いて印刷ができません。

連続紙の給紙と排紙


!注意

印刷開始位置がずれたりプリンター内に用紙が詰まるなどの 動作不良や故障の原因となりますので、プリンターの電源を 入れたまま、用紙を引き抜かないでください。

連続紙はリアプッシュトラクター、フロントプッシュトラクター、プルトラクター、あるいはプッシュ/プルトラクターから給紙します。

スムーズに給紙するために、以下のような配置でプリンターをお使いください。

プリンターの底部から給紙する場合は、プリンタースタンドを使って給紙を妨げないようにしてください。



!注意

プリンターケーブルやプリンター台の角、用紙の箱に連続紙が接触していると紙送りの負荷となり、印刷位置がずれる場合があります。スムーズに給紙できるように連続紙を配置してください。また、連続紙は必ず箱から取り出して置いてください。


参考

連続ラベル紙はフロントプッシュトラクターまたはプルトラクター(フロント/ボトム)から給紙します。

給紙

リアプッシュトラクター


リアプッシュトラクターを使用して、プリンターの後方から給紙します。



プリンターの電源が切れていることを確認します。

電源が切れているときは、操作パネルのランプが消えています。

月紙ガイド(上)を取り外します。




注意

プリンターを使用した後はプリントヘッドが熱く なっていますので、しばらく触らないでください。


!注意

プリンターの電源を入れたままプリントヘッドを手で動かさないでください。 プリンターが損傷を受ける場合があります。

3 レリースレバーをリアプッシュトラクター (名) 位置に設定します。




4 左右のスプロケットの固定レバーを上げて、 ロックを解除します。



左側のスプロケットの位置を調整します。

- 左側のスプロケットはプリンターに刻印されている目盛りに合わせ、固定レバーを押し下げてロックします。
- 右側のスプロケットは用紙の幅に合わせますが、 まだロックしません。
- センターサポートは用紙の中央になるように移動 します。




(参考)

目盛りの「O」は印字開始位置を示します。 ソフトウェアで設定する左マージンと実際の左マージ ンとが異なっている場合は以下を確認してください。

- ① 用紙のセット位置を確認します。
- 1 桁目の印字開始位置を「O」に合わせてください。 ② ソフトウェアのマージン(余白)設定を確認します。 それでもマージンが異なる場合は、スプロケットの位 置を再調整してください。
- プリンターカバーを開けて、アジャストレバー を設定し、プリンターカバーを閉じます。 ☞ 本書 32 ページ「アジャストレバーの設定」

月紙をスプロケットにセットします。

- 左右のスプロケットカバーを開けます。
- 印刷する面を下にして用紙をセットします。
- 用紙両端の穴をスプロケットのピンに合わせま す。
- 左側のスプロケットのカバーを閉じてから、右側のスプロケットを移動して用紙のたるみを取り除きます。
- 右側のスプロケットカバーを閉じます。
- 右側のスプロケットの固定レバーを押し下げて ロックします。



!注意


スプロケットカバーを閉じるときに指が挟まれない よう注意してください。

!注意

用紙がまっすぐスムーズに給紙されるように次の確認をしてください。

- スプロケットのピン位置と用紙の穴の位置が左右両側で合っていること
- 用紙の端や穴の部分が折れたりよれていないこと
- ミシン目が切れかかっていないこと
- 用紙がたるんでいたり、張り過ぎていないこと
- **8** 用紙ガイド(上)を取り付けます。
- 9 用紙ガイド(上)カバーを開けて用紙ガイド (上)の左右のエッジガイドを中央の位置に移動 します。

用紙ガイド(上)を後ろに倒し、用紙ガイド (上) カバーを閉じます。



!注意

プリンターカバーが開いていたり、浮いていると、ブザーが鳴り安全装置が働いて印刷ができません。

10

プリンターの電源を入れます。

[印刷可] ランプが点灯します。印刷データを受信すると用紙は自動給紙されて、印刷します。

!注意

- 連続紙が給紙されない場合は、レリースレバーの 位置を確認して連続紙をセットし直してくださ い。
 - △ 本書 31ページ 「レリースレバーの設定」
- 用紙が斜めに給紙された場合は、ブリンターの電源を切ってから紙送りノブを回して用紙を取り除き、用紙をセットし直してください。
- プリンターの電源が入っているときは、紙送りノブを回さないでください。
- 印刷中にプリンターカバーを開けないでください。プリンターカバーを開けると、安全のために印刷が中断します。プリンターカバーを閉じると、印刷を再開します。


[印刷可] ランプが消えている場合は、[印刷可] スイッチを押して [印刷可] ランプを点灯させてください。

(参考)

- 印刷する前に、以下を設定してください。
 - プリンタードライバー経由で印刷する場合は、連続紙の 用紙サイズを設定してください。
 - ☑『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル) − 「Windows からの印刷」 −「プリンタードライバー の設定」
 - DOS 環境で印刷する場合は、連続紙のページ長とミシン目スキップを設定してください。
 - ☑ 『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル) − 「プリンター設定値の変更」 − 「操作パネルからの の設定」
- DOS 環境で印刷している場合は、給紙位置を「微小送り機能」で微調整できます。
 - ②「取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル) 「印刷できる用紙」- 「ティアオフと微小送り」- 「用紙位置の微調整(微小送り)」

フロントプッシュトラクター


フロントプッシュトラクターを使用して、プリンターの前 方から給紙します。




プリンターの電源が切れていることを確認します。

電源が切れているときは、操作パネルのランプが消えています。


- **フロントプッシュトラクターを取り付けます。**② 本書33ページ「フロントプッシュトラクター位置への取り付け」
- 3 フロントカバーを開け、用紙ガイド(前)の両端を持って取り外します。
- 4 フロントサブカバーを用紙ガイド(前)から取り外します。



5 レリースレバーをフロントプッシュトラクター (♣) 位置に設定します。




を右のスプロケットの固定レバーを上げて、 ロックを解除します。



左側のスプロケットの位置を調整します。

- 左側のスプロケットはプリンター本体の印字開始 位置(▼)を目安にマージン(余白部分)を調整 して、固定レバーを押し下げてロックします。
- 右側のスプロケットは用紙の幅に合わせますが、 まだロックしません。
- センターサポートは用紙の中央になるように移動 します。



参考

左側の▼印は印字開始位置を示します。


ソフトウェアで設定する左マージンと実際の左マー ジンとが異なっている場合は以下を確認してくださ い。

- ① 用紙のセット位置を確認します。1 桁目の印字開始位置を「▼」に合わせてください。
- ② ソフトウェアのマージン (余白) 設定を確認します。

それでもマージンが異なる場合は、スプロケットの位置を再調整してください。

用紙をスプロケットにセットします。

- 左右のスプロケットカバーを開けます。
- 印刷する面を上にして用紙をセットします。
- 用紙両端の穴をスプロケットのピンに合わせま す。
- 左側のスプロケットのカバーを閉じてから、右側のスプロケットを移動して用紙のたるみを取り除きます。
- 右側のスプロケットカバーを閉じます。
- 右側のスプロケットの固定レバーを押し下げて ロックします。



注意


スプロケットカバーを閉じるときに指が挟まれない よう注意してください。

!注意

用紙がまっすぐスムーズに給紙されるように次の確認をしてください。


- スプロケットのピン位置と用紙の穴の位置が左右 両側で合っていること
- 用紙の端や穴の部分が折れたりよれていないこと
- ミシン目が切れかかっていないこと
- 用紙がたるんでいたり、張り過ぎていないこと

9 用紙ガイド(前)を取り付けます。



10 用紙ガイド(上)カバーを開けて用紙ガイド (上)の左右のエッジガイドを中央の位置に移動 します。

> 用紙ガイド(上)を後ろに倒し、用紙ガイド (上)カバーを閉じます。



!注意

プリンターカバーが開いていたり、浮いていると、ブザーが鳴り安全装置が働いて印刷ができません。

プリンターの電源を入れます。

[印刷可] ランプが点灯します。印刷データを受信すると用紙は自動給紙されて、印刷します。

!注意


- 連続紙が給紙されない場合は、レリースレバーの 位置を確認して連続紙をセットし直してくださ い。
 - △ 本書 31 ページ 「レリースレバーの設定」
- 用紙が斜めに給紙された場合は、プリンターの電源を切ってから紙送りノブを回して用紙を取り除き、用紙をセットし直してください。
- プリンターの電源が入っているときは、紙送りノ ブを回さないでください。
- 印刷中にプリンターカバーを開けないでください。プリンターカバーを開けると、安全のために印刷が中断します。プリンターカバーを閉じると、印刷を再開します。

[印刷可] ランプが消えている場合は、[印刷可] スイッチを押して [印刷可] ランプを点灯させてください。

プルトラクター

プルトラクターを使用して、プリンターの前方、後方、底面から給紙します。

<フロント> <ボトム> <リア>




プリンターの電源が切れていることを確認します。


電源が切れているときは、操作パネルのランプが消えています。

- 2 プルトラクターを取り付けます。

 ② 本書34ページ「プルトラクター位置への取り付け」
- 3 レリースレバーをプルトラクター(桑)位置に 設定します。




4 左右のスプロケットの固定レバーを上げて、 ロックを解除します。



左側のスプロケットの位置を調整します。

- 左側のスプロケットはプリンターに刻印されている目盛りに合わせ、固定レバーを押し下げてロックします。
- 右側のスプロケットは用紙の幅に合わせますが、 まだロックしません。
- センターサポートは用紙の中央になるように移動 します。



(参考)


目盛りの ▶ は印字開始位置を示します。

ソフトウェアで設定する左マージンと実際の左マージ ンとが異なっている場合は以下を確認してください。

- ① 用紙のセット位置を確認します。
- 1 桁目の印字開始位置を ▶ に合わせてください。 ② ソフトウェアのマージン(余白)設定を確認します。 それでもマージンが異なる場合は、スプロケットの位 置を再調整してください。


1 用紙をプリンターの前面、後面、または底部から給紙します。

- 左右のスプロケットカバーを開けます。
- 用紙を前面、後面、または底部の給紙口に差し込みます
- 紙送りノブを回して用紙をプルトラクターの位置 まで送ります。
- 用紙両端の穴をスプロケットのピンにはめます。
- 左右のスプロケットカバーを閉じます。



(参考)

• プリンターの前面から給紙するときは、フロント サブカバーを外してから用紙ガイド(前)を取り 付けてください。



• 用紙が差し込みにくい場合は、レリースレバーを 単票給紙((シ)) 位置に設定してみてください。用 紙をセットしたら、ブルトラクター(シ)) 位置に 戻してください。

!注意

用紙がまっすぐスムーズに給紙されるように次の確 認をしてください。


- スプロケットのピン位置と用紙の穴の位置が左右両側で合っていること
- 用紙の端や穴の部分が折れたりよれていないこと
- ミシン目が切れかかっていないこと
- 用紙がたるんでいたり、張り過ぎていないこと
- 7 右側のスプロケットの位置を調整します。 右側のスプロケットを動かして用紙のたるみを取り 除き、固定レバーを押し下げてロックします。
- **プリンターカバーを取り付けます**。 プリンターカバーをしっかり閉じます。

!注意

プリンターカバーが開いていたり、浮いていると、ブ ザーが鳴り安全装置が働いて印刷ができません。

9 用紙ガイド(上)カバーを開けて用紙ガイド (上)の左右のエッジガイドを中央の位置に移動 します。

> 用紙ガイド(上)を後ろに倒し、用紙ガイド (上)カバーを閉じます。



10 プリンターの電源を入れます。 [印刷可] ランプが点灯します。印刷データを受信す

ると、印刷を開始します。

!注意


- 連続紙が給紙されない場合は、レリースレバーの 位置を確認して連続紙をセットし直してくださ い。
 - △ 本書 31 ページ 「レリースレバーの設定」
- 用紙が斜めに給紙された場合は、プリンターの電源を切ってから紙送りノブを回して用紙を取り除き、用紙をセットし直してください。
- プリンターの電源が入っているときは、紙送りノブを回さないでください。
- 印刷中にプリンターカバーを開けないでください。プリンターカバーを開けると、安全のために印刷が中断します。プリンターカバーを閉じると、印刷を再開します。
- 印刷終了後に用紙を切り離すときは、「改行 / 改ページ] スイッチを押してください。ティアオフ機能を使用するとプルトラクターから用紙が外れ、紙詰まりを起こす場合があります。自動ティアオフは [OFF (購入時の初期設定)] にして使用してください。
 - ☑ 『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル)ー 「プリンター設定値の変更」ー「操作パネルからの変更」

[印刷可] ランプが消えている場合は、[印刷可] スイッチを押して [印刷可] ランプを点灯させてください。


プッシュ/ プルトラクター

プッシュ / プルトラクターを使用すると"前部"と"後部"から給紙できます。

"後部給紙"の場合は、オプションのプルトラクターまたはフロントプッシュトラクターを外してプリンター上部に取り付けます。



"前部給紙"の場合は、オプションのプルトラクターまたはリアプッシュトラクターを外してプリンター上部に取り付けます。



プリンターの電源が切れていることを確認しま す。

電源が切れているときは、操作パネルのランプが消えています。

2 プッシュ / プルトラクターを取り付けます。

後部給紙の場合

リアプッシュトラクターは、そのまま利用します。 オプションのプルトラクターまたはフロントプッ シュトラクターを外してプルトラクター位置に取り 付けます。

△ 本書 32 ページ 「トラクターユニットの付け替え」

前部給紙の場合

フロントプッシュトラクターは、そのまま利用しま す。

オプションのプルトラクターまたはリアプッシュトラクターを外してプリンター上部に取り付けます。

△字 本書 32 ページ 「トラクターユニットの付け替え |

3 レリースレバーを設定します。

後部給紙の場合

リアプッシュトラクター(人)位置に設定します。

前部給紙の場合

フロントプッシュトラクター (*台*) 位置に設定します。


4 用紙をリアプッシュトラクターまたはフロント プッシュトラクターにセットします。

用紙のセット方法は、以下のページを参照してください。


△ 本書 36 ページ 「リアプッシュトラクター」△ 本書 38 ページ 「フロントプッシュトラクター」

(参考)

プリンターの前面から給紙するときは、フロントサブカバーを外してから用紙ガイド(前)を取り付けてください。



- プリンターの電源を入れ、[給紙 / 排紙] スイッチを押して給紙し、[改行 / 改ページ] スイッチを短く数回押して用紙をプルトラクターの位置まで送ります。
- 左右のスプロケットの固定レバーを上げて、 ロックを解除し、左側のスプロケットの位置を 調整します。
 - 左側のスプロケットを用紙の左端に合わせ、固定レバーを押し下げてロックします。
 - 右側のスプロケットは用紙の幅に合わせますが、 まだロックしません。
 - センターサポートは用紙の中央になるように移動 します。



(参考)

左側の ▶ 印は印字開始位置を示します。

ソフトウェアで設定する左マージンと実際の左マージンとが異なっている場合は以下を確認してください。

- ① 用紙のセット位置を確認します。1 桁目の印字開始位置を ▶ に合わせてください。
- ② ソフトウェアのマージン(余白)設定を確認します。

それでもマージンが異なる場合は、スプロケットの位置を再調整してください。

7 左右のスプロケットカバーを開け、用紙両端の 穴をスプロケットのピンに合わせてから、左右 のスプロケットカバーを閉じます。


!注意

スプロケットカバーを閉じるときに指が挟まれない よう注意してください。

!注意

用紙がまっすぐスムーズに給紙されるように次の確認をしてください。

- スプロケットのピン位置と用紙の穴の位置が左右両側で合っていること
- 用紙の端や穴の部分が折れたりよれていないこと
- ミシン目が切れかかっていないこと
- 用紙がたるんでいたり、張り過ぎていないこと
- 右側のスプロケットの位置を調整します。 右側のスプロケットを動かして用紙のたるみを取り 除き、固定レバーを押し下げてロックします。
- 9 レリースレバーをプルトラクター (分) 位置に 設定し、微小送り機能を使用して用紙を送り、 たるみを取り除きます。
 - ②『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル) −「印刷できる用紙」−「ティアオフと微小送り」−「用紙位置の微調整(微小送り)」




プリンターカバーを取り付けます。 プリンターカバーをしっかり閉じます。

! 注意

プリンターカバーが開いていたり、浮いていると、ブ ザーが鳴り安全装置が働いて印刷ができません。 11 用紙ガイド(上)カバーを開けて用紙ガイド (上)の左右のエッジガイドを中央の位置に移動 します。

> 用紙ガイド(上)を後ろに倒し、用紙ガイド (上)カバーを閉じます。



12 レリースレバーを設定します。

後部給紙の場合

リアプッシュトラクター(る)位置に設定します。

前部給紙の場合

フロントプッシュトラクター(🗐) 位置に設定します。

13 [改行/改ページ] スイッチを押して、給紙位置 を合わせます。

ソフトウェアから印刷を実行すると印刷を開始しま す。

!注意

- 連続紙が給紙されない場合は、レリースレバーの位置を確認して連続紙をセットし直してください。
 本書31ページ「レリースレバーの設定」
- 用紙が斜めに給紙された場合は、プリンターの電源を切ってから紙送りノブを回して用紙を取り除き、用紙をセットし直してください。
- プリンターの電源が入っているときは、紙送りノブを回さないでください。
- 印刷中にプリンターカバーを開けないでください。プリンターカバーを開けると、安全のために印刷が中断します。 プリンターカバーを閉じると、印刷を再開します。
- 印刷終了後に用紙を切り離すときは、「改行 / 改ページ] スイッチを押してください。ティアオフ機能を使用するとプルトラクターから用紙が外れ、紙詰まりを起こす場合があります。自動ティアオフは [OFF (購入時の初期設定)] にして使用してください。
 - △ア 「取扱説明書 詳細編」 (PDF マニュアル) 「プリンター設定値の変更」 「操作パネルからの変更」

参考

給紙するには [給紙/排紙] スイッチを押します。


連続紙の排紙

ラベル紙を除く連続紙は以下の手順で排紙してください。

1 [用紙カット位置 / ハガキ選択] スイッチを押して連続紙をミシン目カット位置まで送り出します。

切断するミシン目がプリンターカバーのペーパーカッターとずれているときは、[微小送り▲] スイッチまたは [微小送り▼] スイッチを押してミシン目位置を調整してください。

②『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル) −「印刷できる用紙」−「ティアオフと微小送り」−「用紙位置の微調整(微小送り)」



[用紙カット位置 / ハガキ選択] スイッチ

(参考)

上記の手順は手動ティアオフ機能を使用した場合です。自動ティアオフ機能を使用すると、印刷終了後に連続紙が自動でカット位置まで紙送りされます。 設定方法は PDF マニュアルの以下のページを参照してください。


②『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル) −「印刷できる用紙」−「ティアオフと微小送り」−「連続紙の切り離し(ティアオフ)」

!注意

- ラベル紙に印刷するときは、絶対にティアオフ機能を使用しないでください。印刷開始位置へ逆戻りするときに、ラベルが台紙からはがれて紙詰まりを起こすことがあります。
- ティアオフ機能はフロントプッシュまたはリアプッシュトラクターを使用する場合に使用します。プルトラクターを使用する場合、ティアオフ機能は使用しないでください。印刷終了後に用紙を切り離すときは、[改行/改ページ] スイッチを押してください。ティアオフ機能を使用するとプルトラクターから用紙が外れ、紙詰まりを起こす場合があります。自動ティアオフは [OFF (購入時の初期設定)] のまま使用してください。

ラ ミシン目の位置で連続紙を切り離します。

ペーパーカッターで連続紙を切り離すことができます。



3 [用紙カット位置 / ハガキ選択] スイッチを押して連続紙を戻します。



電源を切るときは、[給紙 / 排紙] スイッチを押して連続紙をリアプッシュトラクター位置まで戻してください。連続紙を給紙した状態で電源を切ると、次の印刷時に印字開始位置がずれることがあります。

連続ラベル紙の排紙

印刷の終了したラベル紙を切り離すときは、必ず改ページをして、排紙してください。ティアオフ機能([用紙カット位置/ハガキ選択] スイッチまたは[給紙/排紙] スイッチ)は使用しないでください。

!注意

[用紙カット位置 / ハガキ選択] スイッチ、[給紙 / 排紙] スイッチを使用するなどして連続ラベル紙を給紙側より引き抜くと、ラベルが台紙からはがれて紙詰まりを起こすことがあります。連続ラベル紙は [改行 / 改ページ] スイッチを押して排紙してください。

印刷が終了したら、印刷に使用しないラベル紙を給紙口より手前で切り離し、[改行/改ページ] スイッチを押して排紙します。

前後のトラクターの切り替え

本製品は前後にトラクターがあり、二種類の連続紙をセットしておくことができます。

以下の手順で給紙経路を切り替えます。

1 印刷終了後の連続紙を切り離し、[給紙 / 排紙] スイッチを押します。

連続紙はトラクターの位置まで逆に戻ります。トラクターから外す必要はありません。

!注意

ラベル紙を使用するときは、[給紙 / 排紙] スイッチを押さないでください。ラベルが台紙からはがれて紙詰まりを起こすことがあります。ラベル紙は [改行 / 改ページ] スイッチを押して戻してください。

2 レリースレバーを使用する給紙経路の位置に設定します。

△ 本書 3 1 ページ 「レリースレバーの設定 |

3 印刷する連続紙の厚さが異なるときは、アジャストレバーを設定し直します。

△ 本書 32ページ 「アジャストレバーの設定」

4 印刷を実行します。

印刷データを受信すると、セットされた連続紙を給紙 して印刷を開始します。

単票紙の給紙と排紙

! 注意

印刷開始位置がずれたりプリンター内に用紙が詰まるなどの 動作不良や故障の原因となりますので、次の操作は絶対にし ないでください。

- プリンターの電源を入れたまま、紙送りノブを回す。
- プリンターの電源を入れたまま、用紙を引き抜く。
- プリンターの電源を切った状態で、紙送りノブを使用して 用紙をプリンター内部に送る。

用紙の表面がなめらかで良質のものを使用してください。 単票紙は、用紙ガイド(前 / 上)から 1 枚ずつ手差し給 紙します。

!注意

用紙ガイド(前) または用紙ガイド(上) にセットできる用 紙枚数は単票紙は 1 枚のみ、単票複写紙は 1 部のみです。


給紙

用紙ガイド(前)からの給紙

プリンターの電源が切れていることを確認しま す。

電源が切れているときは、操作パネルのランプが消えています。


2 レリースレバーを単票給紙(分)位置に設定し、 用紙ガイド(前)を開けます。



3 プリンターカバーを開けて、アジャストレバー を設定し、プリンターカバーを閉じます。 ☞ 本書 32 ページ「アジャストレバーの設定」

4 エッジガイドを調整します。


用紙ガイド(前)の左側のエッジガイドをガイドマーク(**▶**)に合わせて、右側のエッジガイドを用紙の幅に合わせます。



(参考)

- 左エッジガイドの位置によって印刷時の左マージン (余白部分)が決まります。ソフトウェアで設定する左マージンと印刷結果の左マージンが異なっているときは、エッジガイドの位置を再調整してください。
- A3 横サイズの用紙をセットする場合は、エッジガイドを端まで移動します。
- **プリンターの電源を入れます。**
- **月紙をセットします。**

エッジガイドに沿って、用紙の先端が奥に当たるまでしっかり差し込みます。 自動的に用紙が給紙位置に送られ、プリンターは印刷可能な状態になります。



!注意

- プリンターの電源が入っているときは、紙送りノ ブを回さないでください。
- 用紙が斜めに給紙された場合は、プリンターの電源を切ってから紙送りノブを回して用紙を取り除き、新しい用紙をセットし直してください。

(参考)

- DOS 環境で印刷している場合は、給紙位置を「微 小送り機能」で微調整できます。
 - 『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル) ー 「印刷できる用紙」ー「ティアオフと微小送り」ー「用紙位置の微調整(微小送り)」
- プリンタードライバー経由で印刷している場合は、給紙位置の調整はできません。お使いのアプリケーション上で余白の設定を行ってください。
- 7 [印刷可] ランプが点灯していることを確認し、 印刷データを送ります。

[印刷可] ランプが消えているときは、[印刷可] スイッチを押して点灯させます。

(参考)

用紙が詰まった場合は、以下のページを参照してください。


△ 本書 50 ページ 「用紙が詰まったときは」

用紙ガイド(上)からの給紙


プリンターの電源が切れていることを確認します。

電源が切れているときは、操作パネルのランプが消えています。

2 レリースレバーを単票給紙 (分) 位置に設定し、 用紙ガイド (上) カバーを開けます。




3 エッジガイドを調整します。 用紙ガイド(上)の左側エッジガイドをガイドマーク (♪)に合わせて、右側のエッジガイドを用紙の幅に



参考

- エッジガイドの位置によって、印刷時の左マージン (余白部分)が決まります。ソフトウェアで設定する左マージンと印刷結果の左マージンが異なっているときは、エッジガイドの位置を再調整してください。
- A3 横サイズの用紙をセットする場合は、エッジガイドを端まで移動します。

用紙ガイド(上)カバーを閉じます。




5 プリンターの電源を入れます。

用紙を用紙ガイド(上)にセットします。

エッジガイドに沿って、用紙の先端が奥に当たるまで しっかり差し込みます。

自動的に用紙が給紙位置に送られ、プリンターは印刷 可能な状態になります。



!注意

- プリンターの電源が入っているときは、紙送りノブを回さないでください。
- 用紙が斜めに給紙された場合は、プリンターの電源を切ってから紙送りノブを回して用紙を取り除き、新しい用紙をセットし直してください。

参考

- DOS環境で印刷している場合は、給紙位置を「微 小送り機能」で微調整できます。
 - 「取扱説明書 詳細編」(PDF マニュアル) ー 「印刷できる用紙」ー「ティアオフと微小送り」ー「用紙位置の微調整(微小送り)」
- プリンタードライバー経由で印刷している場合は、給紙位置の調整はできません。お使いのアプリケーション上で余白の設定を行ってください。
- 7 [印刷可] ランプが点灯していることを確認し、 印刷データを送ります。

[印刷可] ランプが消えているときは、[印刷可] スイッチを押して点灯させます。

8 印刷が終了すると自動的に用紙を排紙します。 プリンター内に用紙が残っている場合は、[給紙 / 排 紙] スイッチを押して排紙します。




用紙が詰まった場合は、以下のページを参照してくだ さい。

△ 本書 50ページ 「用紙が詰まったときは」

ハガキ

(参考)

- ハガキを印刷する場合は操作パネル上でハガキモードに設定してください。
 - ① アジャストレバーを「2」に設定します。
 - ② [用紙カット位置 / ハガキ選択] スイッチを押し、ハガキモード([用紙カット位置 / ハガキ選択] ランプの左側が点灯) にします。
 - △ 本書 32ページ 「アジャストレバーの設定」
 - △ 本書 12ページ 「操作パネル」
- ハガキを横にセットするときは、用紙ガイド(上)から給紙します。



連続紙と単票紙の切り替え

フロントプッシュトラクターまたはリアプッシュトラクターに連続紙をセットしたまま、連続紙と単票紙を切り替えて給紙することができます。

連続紙から単票紙への切り替え

連続紙の印刷が終了したら、[用紙カット位置 / ハガキ選択] スイッチを押します。

連続紙を用紙カット位置に送ります。

連続紙をミシン目で切り離します。 ペーパーカッターでミシン目を切り離します。

!注意

- 印刷が終わった連続紙は、ティアオフ機能を使って必ずミシン目で切り離してください。切り離さずに何ページも逆送りすると、紙詰まりを起こします。
- ラベル紙を使用するときは、絶対にティアオフ機能を使用しないください。印刷開始位置へ逆戻りするときに、ラベルが台紙からはがれて紙詰まりを起こします。フロントプッシュトラクターの位置で給紙前のラベル紙を切り離し、プリンター内に残ったラベル紙は[改行 / 改ページ]スイッチで排紙します。
- 3 [給紙 / 排紙] スイッチを押します。 連続紙はトラクターの位置まで逆に戻ります。トラク

ターから外す必要はありません。

!注意

ラベル紙を使用するときは、「給紙 / 排紙] スイッチを押さないでください。ラベルが台紙からはがれて紙詰まりを起こすことがあります。ラベル紙は [改行 / 改ページ] スイッチを押して戻してください。

- 4 レリースレバーを単票給紙(分)位置に設定します。
- 連続紙と単票紙で厚さが異なるときは、アジャストレバーを設定し直します。

△ 本書 32 ページ 「アジャストレバーの設定」

6 単票紙を用紙ガイド(前)または(上)にセットします。

エッジガイドを用紙幅に合わせて、単票紙を奥まで差 し込みます。

自動的に用紙が給紙位置に送られ、印刷可能な状態になります。

☞ 本書 46ページ 「単票紙の給紙と排紙」

7 [印刷可] ランプが点灯していることを確認し、 印刷を実行します。

[印刷可] ランプが消えているときは、[印刷可] スイッチを押して点灯させます。

単票紙から連続紙への切り替え

単票紙の印刷が終了したら、単票紙を取り除き ます。

> 印刷途中の用紙がプリンター内に残っている場合は、 [給紙 / 排紙] スイッチを押して排紙します。

- **2 [印刷可] スイッチを押します。** [印刷可] ランプが点灯することを確認します。
- 3 レリースレバーをフロントプッシュトラクター (△) またはリアプッシュトラクター (△) 位置に設定します。
- 連続紙と単票紙で厚さが異なるときは、アジャストレバーを設定し直します。

△ 本書 32 ページ 「アジャストレバーの設定」

5 印刷を実行します。 印刷データを受信すると、セットされた連続紙を給紙 して印刷を開始します。

!注意

印刷データを送る前にフロントプッシュトラクター またはリアプッシュトラクターに用紙がセットされ ていることを確認してください。

用紙が詰まったときは


用紙が詰まったときは、むやみに用紙を引っ張ったりせず に、次の手順で取り除いてください。

⚠注意

プリンターを使用した後は、プリントヘッドが熱くなっていますので、プリントヘッドにはしばらく触らないでください。

!注意

用紙を取り除くときに、プリンター内部の白いケーブルに触れないようにしてください。



連続紙が詰まったときは

- プリンターの電源を切ります。
- **2** 給紙前の連続紙をミシン目で切り離します。
- プリンターカバーを開けます。
- 4 紙送りノブを手でゆっくりと反時計回りに回し、用紙を後退させながら静かに引き抜きます。

プリンター内部に用紙が残ったときは、次のページを 参照してください。

☆ 本書50ページ「プリンター内部に用紙が残ったときは |

!注意

紙送りノブを回すときは、必ず電源を切ってください。

- プリンターカバーを閉じます。
- **連続紙をセットし直します**。

 ② 本書 36 ページ 「連続紙の給紙と排紙」

単票紙が詰まったときは

- プリンターの電源を切り、プリンターカバーを開けます。
- 2 紙送りノブを手でゆっくりと時計回りに回し、 用紙を前進させながら静かに引き抜きます。

プリンター内部に用紙が残ったときは、次のページを参照してください。

!注意

紙送りノブを回すときは、必ず電源を切ってください。

- 3 プリンターカバーを閉じます。
- **電源を入れて、単票紙をセットし直します。**本書 46 ページ「単票紙の給紙と排紙」

プリンター内部に用紙が残ったときは

- プリンターの電源を切ります。
- 2 プリンターカバーと用紙ガイド(上)と排紙ユニットを取り外します。
- 3 用紙を取り除きます。

参考

用紙がローラーで詰まった場合は、レリースレバーを 単票紙位置に設定して紙送りノブを回してください。 詰まった用紙が簡単に外れます。レリースレバーは元 の位置に戻してください。

4 排紙ユニットと用紙ガイド(上)とプリンター カバーを取り付けます。

用紙詰まりの予防

用紙詰まりを発生させないように、以下の点に注意してください。

- 使用可能な用紙を使用してください。本書30ページ「印刷できる用紙」
- 用紙を正しくセットしてください。
 本書 36ページ 「連続紙の給紙と排紙」
 本書 46ページ 「単票紙の給紙と排紙」
 本書 49ページ 「連続紙と単票紙の切り替え」
- 用紙ガイド(前)または用紙ガイド(上)にセットできる用紙枚数は単票紙は 1 枚のみ、単票複写紙は 1 部のみです。
- 用紙をよくさばき、端をそろえてセットしてください。 許容枚数を超える用紙をセットしないでください。
- 連続ラベル紙を使用する場合は、フロントプッシュトラクターまたはプルトラクター(フロント/ボトム)から給紙します。
 - △ 本書 36 ページ 「連続紙の給紙と排紙」
- 連続紙をセットするときはスプロケットの間隔を適切にセットしてください。スプロケットの間隔が広すぎると紙の張りが強く、用紙のピン穴が破れ用紙詰まりの原因になります。スプロケットの間隔が狭すぎて用紙がたるんでいても用紙詰まりの原因となります。セットして長時間経過している連続紙は、印刷前に破れがないことを確認してください。


リボンカートリッジの交換

インクが薄くなって十分な印刷品質を得られなくなったときは、リボンカートリッジを交換してください。



- リボンカートリッジは純正品(型番: VP1800RC)ので使用をお勧めします。
- リボンカートリッジを乱暴に扱うと印字不良の原因になりますので、ていねいに扱ってください。
- リボンパック (型番: VP1800RP) は、リボンカートリッジ (型番: VP1800RC) 内部のリボンだけを交換する ものです。1 つのカートリッジにつき 4 回までリボン交換ができます。

- ださい。
 - リボンカートリッジ交換時は、プリンター内部の白いケーブルに触れないでください。




以下の手順でリボンカートリッジを交換します。

プリントヘッドがリボン取り付け位置にあるこ とを確認します。

プリントヘッドが端にあるときは、プリンターカバー を閉じてから電源を入れてください。プリントヘッド が自動的にリボン取り付け位置に移動します。

リボン取り付け位置は排紙ユニット右側の少しへこ んだ部分です。



!注意


電源の切/入は、5秒程度待ってから行ってください。 切/入の間隔が短すぎるとプリンターの電源部が故障 するおそれがあります。

プリンターの電源を切ります。 2

プリンターを使用した後はプリントヘッドが熱く なっていますので、プリントヘッドにはしばらく触ら ないでください。

プリンターカバーを開け、リボンカートリッジ を取り外します。

リボンガイドをプリントヘッドから外し(①)、リボ ンカートリッジのピンに差し込んでから(②)、リボ ンカートリッジを両手で手前に引くようにして取り 外します(③)。



新しいリボンカートリッジを用意します。

け」

リボンカートリッジを取り付けます。 リボンカートリッジの取り付けについて詳しくは、以 下のページを参照してください。 △ 本書23ページ 「6.リボンカートリッジの取り付



使用済みのリボンカートリッジは、資源の有効活用と地球環 境保全のため回収にご協力ください。

エプソンでは、宅配便などを利用した回収を進めています。 詳細はエプソンのホームページで確認してください。

http://www.epson.jp/recycle/

使用済みリボンカートリッジの梱包には、新しいカートリッ ジの梱包箱を使用してください。

廃棄する場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従っ て廃棄してください。

以上で終了です。

さらに詳しい情報とサービスのご案内

ここでは、本製品に同梱の EPSON プリンターソフトウェア CD-ROM に収録されている『取扱説明書 詳細編』(PDFマニュアル)の紹介と使い方、弊社が提供しておりますサービス・サポートの概要を説明します。

PDF マニュアルの紹介と使い方

『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル)には、本書に掲載されていない以下のような情報が説明されています。

- Windows から印刷する際の設定方法
- プリンターを共有するための設定方法
- 連続紙、複写紙の詳細な用紙仕様
- オプション品や消耗品の情報(取り付け方や使い方)
- 困ったときの対処方法
- プリンター本体の仕様

PDF マニュアルを開くには Adobe® Reader® などの PDF 閲覧ソフトウェアが必要です。Adobe Reader は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードできます。また、各 OS に対応する Adobe Reader のバージョンは、アドビシステムズ社のホームページでご確認ください。

PDF マニュアルは以下の手順で開きます。

- EPSON プリンターソフトウェア CD-ROM をコンピューターにセットします。
- 2 [電子マニュアルを見る] をクリックします。



[VP1900UG.pdf] をダブルクリックして開きます。または、ドラッグアンドドロップなどの機能でお好みのフォルダーへコピーします。



各種サービス・サポートのご案内

弊社が行っている各種サービス・サポートの概要は以下の通りです。

名称	内容	問い合わせ先 / アクセス先など	
エプソンインフォメーションセンター	製品に関するご質問やご相談に電話でお答えします。		
エプソンのホームページ	製品に関する最新情報などをインターネットにて提供しています。		
MyEPSON *	エプソンの会員制情報提供サービスです。 「MyEPSON」にご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設してお役に立つ情報や、さまざまなサービスを提供いたします。	☞ 本書裏表紙	
ショールーム	エプソン製品を見て、触れて、操作できます。		
ソフトウェアダウンロードサービス	プリンタードライバーなどのソフトウェアは、バージョンアップされることがあります。最新のソフトウェアは、弊社のホームページからダウンロードできます。		
マニュアルダウンロードサービス	製品に添付されている取扱説明書の PDF データをダウンロードできます。取扱説明書を紛失したときなどにご活用ください。 MS-DOS での操作方法などを説明した補足説明書のPDF データは弊社のホームページからダウンロードしてください。	<i>☎</i> エプソンのホームページ	
消耗品 / オプションの購入	エプソン製品の消耗品 / オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エプソンダイレクトの通信販売をご利用ください(2013年1月現在)。	△ 本書裏表紙	
保守サービス	エプソン製品を万全の状態でお使いいただくための 保守サービスをご用意しております。	△ア次項「保守サービスのご案内」	

^{*:「}MyEPSON」登録済みで、「MyEPSON」ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の「MyEPSON」への機種追加登録をお願いします。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。 「MyEPSON」への新規登録や機種追加登録は、同梱の『EPSON プリンターソフトウェア CD-ROM』から簡単に行えます。

保守サービスのご案内

「故障かな?」と思ったときは、あわてずに、まず『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル)の「困ったときは」をよくお読みください。

保証書について

保証期間中に、万一故障したときには、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

補修用性能部品および消耗品の保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後6年間です。

※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。

保守サービスの受付窓口

エプソン製品を快適にご使用いただくために、年間保守契約や、エプソンサービスパックをお勧めします。保守サービス に関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

- お買い求めいただいた販売店
- エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター(本書裏表紙参照)

保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。使用頻度や使用目的に合わせてお選びください。詳細につきましては、お買い求めの販売店、エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センターへお問い合わせください。エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、本書裏表紙をご覧ください。

種類		概要	修理代金		お問い合わせ生
		(M 女	保証期間内	保証期間外	お問い合わせ先
年間保守契約	出張保守	 製品が故障した場合、最優先でサービスエンジニアが製品の設置場所に出向き、現地で修理を行います。 修理のつど発生する修理代・部品代*が無償になるため予算化ができ便利です。 定期点検(別途料金)で、故障を未然に防ぐことができます。 *: 消耗品(リボン、用紙等)は保守対象外となります。 	年間一定の保守料	エプソン サービスコール センター	
	持込保守	 製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預りして修理をいたします。 修理のつど発生する修理代・部品代*が無償になるため予算化ができ便利です。 持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製品に貼付していただきます。 *: 消耗品(リボン、用紙等)は保守対象外となります。 	年間一定の保守料		
スポット出張修	· 理	お客様からご連絡いただいて数日以内に製品の設置場所にサービスエンジニアが出向き、現地で修理を行います。故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用ください。	有償(出張料のみ)	出張料 + 技術料 + 部品代 修理完了後その つどお支払いく ださい	
持込 / 送付修理		修理故障が発生した場合、お客様に修理 品をお持ち込みまたは送付いただき、一 旦お預りして修理いたします。	無償	基本料+技術料 +部品代 修理完了品をお 届けしたときに お支払いくださ い	エプソン 修理センター
ドア to ドアサ	ービス	指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです。保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは別に修理代金が必要となります。	有償 (ドア to ドア サービス料金の み)	有償 (ドア to ドア サービス料金 + 修理代)	ドア to ドア サービス受付電話

エプソンサービスパック

エプソンサービスパックは、ハードウェア保守パックです。

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対象製品購入時から所定の期間(3年、4年、5年)、安心の出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提供いたします。

• スピーディーな対応:スポット出張修理依頼に比べて優先的にサービスエンジニアを派遣いたします。

• もしものときの安心: 万一トラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたします。

• 手続きが簡単 : エプソンサービスパック登録書をFAXするだけで契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不要

です。

• 維持費の予算化 : エプソンサービスパック規約内・期間内であれば、都度修理費用がかからず維持費の予算化が

可能です。

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

複製が禁止されている印刷物

紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の 使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 (関連法律)

刑法第148条、第149条、第162条 通貨及証券模造取締法第1条、第2条など

著作権

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的 または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使 用することを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。

電波障害自主規制

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

瞬時電圧低下

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。(社団法人電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振興協会)のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

電源高調波

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合して おります。

使用制限

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる 装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおい て高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合 は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のために フェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム 全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用い ただくようお願いいたします。

本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、きわめて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。



●エプソンのホームページ http://www.epson.jp

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 エブソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 FAQ http://www.epson.jp/faq/

●エプソンサービスコールセンター

修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

050-3155-8600

【受付時間】月~金曜日9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949へお問い合わせください。
- ●修理品送付·持ち込み依頼先 *-部対象外機種がございます。詳しくは下記のエブソンのホームページでご確認ください。 お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所 在 地	電話番号
札幌修理センター	〒003-0021 札幌市白石区栄通4-2-7 エプソンサービス(株)	011-805-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120
鳥取修理センター	〒689-1121 鳥取市南栄町26-1 エプソンリペア(株)	050-3155-7140
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- * 予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。
 * 修理について詳しくは、エブソンのホームページ http://www.epson.jp/support/ でご確認ください。
- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。
- ・松本修理センター:0263-86-7660 ・東京修理センター:042-584-8070
- ・鳥取修理センター:0857-77-2202 ・福岡修理センター:092-622-8922
- ●引取修理サービス(ドアtoドアサービス)に関するお問い合わせ先
 - *一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。
 - 引取修理サービス(ドアtoドアサービス)とはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、 修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。
 - | 引取修理サービス(ドアtoドアサービス)受付電話**050-3155-7150** 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)
 - ◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。
 - *平日の17:30~20:00(弊社指定休日含む)および、土日、祝日の9:00~18:00の電話受付は0263-86-9995(365日受付可)にて日通航空で
 - 代行いたします。
 **|取修理サービス(ドアtoドアサービス)について詳しくは、エブソンのホームページ http://www.epson.jp/support/でご確認ください。 *年末年始(12/30~1/3)の受付は土日、祝日と同様になります。
- 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。 ●エプソンインフォメーションセンター
 - 050-3155-8088 [受付時間]月~金曜日9:00~12:00 / 13:00~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)
 - ◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8581へお問い合わせください。
- ●購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。

050-3155-8100 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8444へお問い合わせください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。 上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号に おかけくださいますようお願いいたします。

●ショールーム *詳細はホームページでもご確認いただけます。http://www.epson.jp/showroom/ 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F 【開館時間】 月曜日〜金曜日9:30〜17:30(祝日、弊社指定休日を除く) エプソンスクエア新宿

MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!	http://myepson.jp/	•	カンタンな質問に答えて 会員登録。

●消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス http://www.epson.jp/shop/ または通話料無料0120-545-101) でお買い求めください。(2013年1月現在)

エプソン販売株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエブソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5